bewello

Wireless Foldable Fan
Klappbarer Ventilator
Összecsukható ventilátor
Skládací ventilátor
Skladací ventilátor
Ventilator telescopic, pliabil

USER MANUAL
Product Nr. BW2052

EN DE HU CZ SK RO

Wireless Foldable Fan — EN

Product description
As summer approaches, we will do our best to have a pleasant, livable temperature in our apartment. People who are sensitive to air conditioners prefer to use this form of cooling. It can also be an ideal choice for homes and office environments. It can be folded to a compact size, so it is easy to carry, can be used anywhere thanks to its wireless operation and can be set up quickly. Designed with a modern-looking, telescopic fan that allows you to easily increase your comfort.

Technical specifications

Fan:	4 adjustable stages, Input airflow (max 3.5 m/s)
Air flow:	350 m^3 / hour
Power source:	Built in battery
Battery:	18650 Li-ion, 3.7V, 4800 mAh
Charger voltage:	5V, 2A
Power:	4.8 W
Connector:	MicroUSB
Operation duration fully charged:	4 - 14 hour (depending on speed)
Charging duration:	4 - 5 hour
Charging cable length:	120 cm
Size:	Closed: Ø 197 x 93 mm Opened: Ø 197 x 1020 mm
Material:	Plastic / Aluminium
Color:	White / silver
Protection:	IP20

Please read the following instructions carefully before use and follow them!

General advice
Danger of suffocation! Please keep the packaging of the appliance out of the reach of children as it may lead to suffocation. The appliance may only be used by adults, the storage location must be chosen so that children do not accidentally access it. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
The device may only be used for its intended purpose! When using, pay attention to the physical safety and safety of those around you (especially children). The device may only be used by people who have read, understood and are able to operate this device in accordance with the operating instructions! People with reduced mental, physical or sensory capabilities must not use the device! Children should not use the appliance!

Do not use the device if you have previously dropped or struck it and it is visibly damaged! It is strictly forbidden to modify or disable safety devices, use as intended!

Risk of electric shock
Never operate the appliance with wet, wet hands! Touching the device, including the power plug and cable, with wet hands is strictly prohibited! The device may only be connected to AC power with the correct voltage. Only connect the appliance to a mains socket that is safe to operate or has been installed by a specialist in accordance with IEC 60364-1. Do not point the device directly at electrical equipment, as moisture may enter and damage them. In this situation, there is a risk of short circuit and electric shock. Do not fill the appliance with water while it is connected to the mains! Do not use the appliance near a bathtub, shower, swimming pool or sink containing water. Before each use, make sure that the appliance and the mains cable and connectors are intact! Only undamaged devices may be operated! If you experience any damage, do not use the appliance, contact a specialist!
During use, pay attention to the integrity of the power cord, avoid edges or objects that can damage the surface of the cord. Avoid the use of extension cords or splitters, as they are a source of danger during operation.

Use only splash-proof extension cords with a cross-section of at least 3 x 1 mm2. Always unplug the appliance when not in use. Maintenance work must only be carried out with the mains plug removed.

Operation
Do not fill the tank with detergent! Use the appliance only above freezing temperature 0 °C to avoid condensation and electric shock. Never leave the appliance unattended when it is connected to the mains! The device should only be used indoors, protected from environmental factors. (IP20)
Always operate and store the device as described! Always check the integrity of the appliance, cable, plug and accessories! Do not use the device in case of damage! Use the dehumidifier only on a horizontal, stable surface! Be careful not to move or rotate the appliance if there is water in the appliance, as this may lead to electrical damage or short circuits Be careful not to move or rotate the appliance if there is water in the appliance, as this may lead to electrical damage or short circuits! If the unit is accidentally moved or overturned, immediately disconnect the power supply (~ 230V) and allow the unit to dry for at least 48 hours. (Do not use hair dryers, radiators or other radiators during drying) First, make sure that the appliance is completely dry before next useDo not expose the device to radiant heat (sunshine, radiator, etc.). Do not reach into the slots of the guard during operation with any object, as there is a risk of accident! Do not cover the device with any material! Do not disassemble the device! It is forbidden to change the parameters of the device!

The manufacturer and distributor shall not be liable for any damage resulting from improper use.

USER MANUAL
Read the following user guide and safety warnings carefully before using the machine! During use proceed as described here! Please keep this manual for future reference! If you lend the device to someone else, please attach this documentation.
The device is designed for residential use! Do not disassemble or modify the device! In the event of a malfunction, contact a specialist who can only repair the device with original parts. Please follow the safety instructions
Unfolding the device: Locate the „OPEN" label on the side of the housing and open the fan head upwards, then adjust the blower angle at the hinge labeled „CLOSE. You can loosen the bracket at the bottom of the telescopic rod to pull out the telescopic stand, and then use the same rotating bracket to secure the stand part.
Closing the device: If the device is on a charger, unplug the charger and switch it off when the device is switched on. Loosen the bracket on the bottom of the stand, and then close the telescopic part.Turn the locking rod to the upper position, then hook the fan head into the part of the base marked „CLOSE". If it fits properly, then close the fan to the "OPEN" mark.
Battery charging: Only charge the device from a USB socket with the correct voltage (5V). To fully charge it takes approx 4-5 hours. Information on the charging process is provided by the fan speed indicator blue LEDs in (open position).

Klappbarer Ventilator — DE

Produktbeschreibung
Wenn der Sommer kommt, tun wir unser Bestes, um eine angenehme, ertragbare Temperatur in unserer Wohnung zu haben. Menschen, die empfindlich auf Klimaanlagen sind, bevorzugen diese Art der Kühlung. Es ist ideal für Ihr Zuhause und im Büro. Es lässt sich auf ein kompaktes Format zusammenklappen, so dass es leicht zu transportieren ist, und dank seines kabellosen Betriebs kann es überall eingesetzt und schnell eingerichtet werden. Mit diesem entwerfenen, modern aussehenden Teleskopventilator können Sie Ihren Komfort einfach erhöhen.

Spezifikation

Ventilator:	Die Stärke der Oszillation kann in 4 Stufen eingestellt werden (max 3.5 m/s)
Luftstrom:	350 m^3 / Stunde
Spannungsversorgung:	Integrierte Batterie
Batterie:	18650 Li-Ion, 3.7V, 4800 mAh
Ladegspannung:	5V, 2A
Leistung:	4.8 W
Anschluss:	MicroUSB
Betriebsdauer mit einer Ladung:	4 - 14 Stunden (je nach Geschwindigkeit)
Ladezeit:	4 - 5 Stunden
Länge des Ladekabels:	120 cm
Größe:	Zusammengeklappt: Ø 197 x 93 mm Geöffnet: Ø 197 x 1020 mm
Material:	Kunststoff / Aluminium
Farbe:	Weiß / Silber
Schutzart:	IP20

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch bitten sorgfältig durch. Bitte befolgen Sie die Hinweise.

Sicherheitswarnungen

Allgemeine Hinweise
Bitte bewahren Sie die Verpackung des Geräts außerhalb der Reichweite von Kindern auf, da dies zum Ersticken führen kann. Das Gerät darf nur von Erwachsenen benutzt werden. Der Aufbewahrungsort muss so gewählt werden, dass Kinder versehentlich darauf nicht zugreifen können. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Das Gerät darf nur bestimmungsgemäß verwendet werden. Achten Sie beim Gebrauch auf die körperliche Unversehrtheit und Sicherheit der Personen in Ihrer Umgebung (insbesondere von Kindern). Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Gebrauchsanweisung gelesen und verstanden haben, und die es dementsprechend bedienen können. Personen mit eingeschränkten geistigen, physischen oder sensorischen Fähigkeiten dürfen das Gerät nicht benutzen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie es zuvor fallen gelassen oder auf das Gerät getroffen haben und es sichtbar beschädigt ist. Es ist verbindlich, Sicherheitsvorrichtungen bestimmungsgemäß zu verwenden. Es ist streng verboten, diese zu modifizieren oder zu deaktivieren. Ziehen Sie den Stecker aus der USB-Buchse, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen. Führen Sie die Wartung und Einstellung gemäß der mitgelieferten Bedienungsanleitung durch. Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.

Stromschlaggefahr
Betreiben Sie das Gerät niemals mit nassen, feuchten Händen. Es ist strengstens verboten, das Gerät einschließlich USB-Buchse und Kabel mit nassen Händen zu berühren. Das Gerät darf an Wechselstrom nur mit der richtigen Energiequelle angeschlossen werden. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von feuchten Bereichen (Badewanne, Dusche, Schwimmbad, Spüle). Schließen Sie das Gerät nur an eine USB-Buchse an, die betriebssicher ist. Das Gerät ist nicht für den Gebrauch in feuchten Räumen geeignet. Nur für den Innenbereich (IP20). Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass das Gerät, das Kabel und die Buchse intakt sind. Verwenden Sie nur unbeschädigte Geräte. Wenn Sie Schäden feststellen, dürfen Sie das Gerät nicht benutzen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Achten Sie während des Gebrauchs auf die Integrität des Netzkabels und vermeiden Sie Kanten oder Gegenstände, die die Kabeloberfläche beschädigen können. Trennen Sie das Gerät vor der Stromversorgung, wenn Sie es nicht benutzen.

Betrieb
Das Gerät ist mit Gitter ausgestattet, um die Ventilatorflügel und Ihre körperliche Unversehrtheit zu schützen. Es ist strengstens verboten, mit Gegenständen in den Schutzgitter zu greifen. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen und Materialien. Achten Sie darauf, dass das Gerät mindestens 50 cm von allen anderen Objekten entfernt ist. (Wände, Vorhänge usw.) Decken Sie das Gerät nicht mit beliebigem Material ab. Der Ventilator darf nicht in geschlossener Stellung betrieben werden. Der Hersteller und Verkäufer haften nicht für Schäden einer unsachgemäßen Verwendung.

BEDIENUNGSANWEISUNG
Lesen Sie die vorliegende Gebrauchsanweisung und Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden. Gehen Sie während des Gebrauchs entsprechend den Angaben vor. Bitte bewahren diese Gebrauchsanweisung für zukünftige Verwendung auf. Wenn Sie das Gerät an eine andere Person ausleihen, legen Sie dieses Dokument bei.
Das Gerät ist für den privaten Gebrauch entwickelt. Zerlegen bzw. modifizieren Sie das Gerät nicht. Wenden Sie sich im Falle einer Fehlfunktion an eine Fachkraft, die das Gerät nur mit Originalteilen reparieren kann. Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise.
Das Gerät öffnen: Suchen Sie die Überschrift „OPEN" an der Seite des Gerätegehäuses und öffnen Sie den Ventilatorkopf nach oben, dann benutzen Sie das Gelenkteil an der Überschrift „CLOSE", um den Oszillationswinkel einzustellen. Ziehen Sie die Teleskopstange heraus, indem Sie Mutter für die Höhenverstellung an der Unterseite der Teleskopstange lösen, ziehen Sie dann die Stange mit derselben Mutter.
Das Gerät schließen: Wenn das Gerät an einem Ladegerät angeschlossen ist, ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose und schalten Sie das Gerät aus, wenn es eingeschaltet ist. Lösen Sie die Mutter an der Unterseite der Stange und schließen Sie dann das Teleskopteil. Drehen Sie die Befestigungsstange in die obere Position und haken Sie den Ventilatorkopf in den mit „CLOSE" gekennzeichneten Teil des Sockels ein. Wenn er richtig sitzt, schließen Sie den Ventilator bis zur Markierung „OPEN".
Die Batterie aufladen: Laden Sie nur an einer USB-Buchse mit der richtigen Spannung (5V). Die Ladezeit beträgt ca. 4-5 Stunden bis zur vollständigen Aufladung.

Der Ladevorgang wird durch die blauen LEDs angezeigt, die die Ventilatorgeschwindigkeit anzeigen (wenn geöffnet).

Összecsukható ventilátor — HU

Termékleírás
A nyár közeledtével mindent megteszünk, hogy lakásunkban kellemes, élhető hőmérséklet legyen. A légkondicionáló berendezésekre érzékeny emberek szívesebben használják a hűtésnek ezt a formáját. Ideális választás lehet otthonokba és irodai környezetbe is. Kompakt méretre összecsukható, így könnyen hordozható, a vezeték nélküli működésnek köszönhetően bárhol használható és gyorsan felállítható. Formaterezett, modern megjelenésű, teleszkópos ventilátor, amellyel könnyedén növelheti komfortérzetét.

Tecnikai adatok

Ventilátor:	4 fokozatban állítható a befúvás erőssége (max 3.5 m/s)
Légáram:	350 m^3 / óra
Energiaforrás:	Beépített akkumulátor
Akkumulátor:	18650 Li-ion, 3.7V, 4800 mAh
Töltőfeszültség:	5V, 2A
Teljesítmény:	4.8 W
Csatlakozó:	MicroUSB
Üzemidő egy feltöltéssel:	4 - 14 óra (sebességtől függően)
Töltési idő:	4 - 5 óra
Töltőkábel hossza:	120 cm
Méret:	Összezárva: Ø 197 x 93 mm Kinyitva: Ø 197 x 1020 mm
Anyaga:	Műanyag / Alumínium
Szín:	Fehér / ezüst
Védelem:	IP20

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót és tartsa be a benne foglaltakat!

Biztonsági figyelmeztetések!

Általános tanácsok
Kérjük a készülék csomagolását tartsa távol gyermekektől, mert fulladáshoz vezethet. A készüléket kizárólag felnőttek használhatják, a tárolás helyét úgy kell megválasztani, hogy gyermekek véletlenül sem férhessenek hozzá. A készüléket gyermekek nem játszhatnak. A készüléket csak rendeltetésszerűen szabad használni!

A használat során ügyeljen a környezetében tartózkodók (különösen gyermekek) testi épségére és biztonságára. A készüléket csak olyan személyek használják akik ezt a használati útmutatót elolvastak, megértették és ennek megfelelően tudják üzemeltetni a készüléket! Csökkent szellemi, fizikai vagy érzékelő képességgel rendelkező személyek nem használhatják a készüléket! Ne használja a készüléket ha korábban elejtette vagy odaütötte valamilye és szemmel láthatóan károsodott az! A használó berendezések kötelező rendeltetésszerűen használni, azokat módosítani vagy kiiktatni szigorúan tilos! A készülék USB csatlakozóját minden karbantartás előtt húzza ki az USB aljzatból! A karbantartást és a beállítást a készülékhez mellékelt használati útmutató szerint végezze. A karbantartási munkálatokat gyermekek nem végezhetik!

Áramütésveszély
Soha ne üzemeltesse a készüléket nedves, vizes kézzel! A készülék megérintése, beleértve az USB dugóját és kábelét is nedves kézzel szigorúan tilos! A készüléket csak a megfelelő feszültségű rendelkező energiaforráshoz szabad csatlakoztatni. Ne használja a készüléket vizes helyek (kád, zuhanyzó, medence, mosogató) közelében. Csak olyan USB aljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek biztonságos működéséről meg van győződve. A készülék nem alkalmas nedves helyiségben történő használatra. Kizárólag beltéren (IP20) használható! Minden használat előtt győződjön meg a készülék és a kábel, csatlakozó sértetlenségéről! Csak sértetlen készüléket szabad üzemeltetni! Tilos használni, ha bármilyen sérülést tapasztal a készüléken, forduljon szakszervizhez! A használat során ügyeljen a hálózati kábel épségére, kerülje az olyan éleket, tárgyakat, amelyek sérülést okozhatnak a kábel felületén. A készüléket mindig csatlakoztassa le a táplálátáról ha nem használja.

Üzemeltetés
A készüléket ráccsal szemeltek fel, mely a lapátokat és az Ön testi épségét hivatott védeni. Szigorúan tilos a készülékbe bármilyen tárgyat belenyúlni! Ne használja a berendezést gyúlékony tárgyak és anyagok közelében. Ügyeljen arra, hogy a készülék legalább 50 cm távolságra legyen minden más tárgytól. (falak, függöny stb…) A készüléket tilos letakarni bármilyen anyaggal! A ventilátort tilos összezárt állapotban üzemeltetni! A helytelen használatból, üzemeltetésből eredő károkért a gyártó és a forgalmazó felelősséget nem vállal.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót és a biztonsági figyelmeztetéseket tartalmazó részt! A használat során az itt leírtak szerint járjon el! Kérjük ezen útmutatót őrizze meg későbbi felhasználásra! Ha kölcsönadja az eszközt másnak, kérjük mellékelje hozzá ezen dokumentációt.
A készüléket lakossági célra tervezték! A készüléket tilos szétszerelni, módosítani! Hibás működés esetén forduljon szakemberhez, aki csak eredeti alkatrészsel javíthatja a készüléket!

Kérjük tartsa be a biztonsági utasításokat!
A készülék szétnyitása: Keresse meg a készülékház oldalán lévő „OPEN" feliratot és nyissa ki felfelé a ventilátorfejet, majd az „CLOSE" feliratnál lévő csuklónál állíthatja be a befújás szögét. A teleszkópos rúd alján lévő rögzítőt kilazítva húzhatja ki a teleszkópos állványt, majd ugyanezen tekerő rögzítő segítségével lehet rögzíteni az állványrészt.
Készülék összezárása: Ha a készülék töltőn van, húzza ki a töltőcsatlakozóját a táppállatásból és ha be van kapcsolva a készülék kapcsolja ki! Az állvány alján található rögzítőt lazítsa meg, majd zárja össze a teleszkópos részt. Tekerje felső állása rögzítőszárat, majd a ventilátorfejet akassza be a talp rész „CLOSE" feliratál ellátott részébe. Ha megfelelően illeszkedik ezt követően zárja össze a ventilátort az „OPEN" felirathoz.
Akkumulátor töltése: Csak a megfelelő feszültségű (5V) rendelkező USB aljzatról szabad tölteni a készüléket! A töltési idő kb. 4-5 órát vesz igénybe a teljes feltöltésig. A töltés folyamatáról a ventilátor sebességének visszajelző kék LED-jei közölnek információt (nyitott állapotban).

Skládací ventilátor — CZ

Popis produktu
Jelikož se blíží léto, udělame vše pro to, abychom měli v bytě příjemnou a obyvatelnou teplotu. Ľudia citlivý na klimatizaci radějí využívají tuto formu ochlazenia. Ventilátor je výbornou volbou do domácností a kanceláře tiež.Dá se složit do kompaktní velikosti, takže se snadno přenáší, dá se použít kdekoliv díky bezdrátovému ovládání a rychle se nastavuje. Navržen s moderním vzhledem, teleskopický ventilátor, který vám umožní snadno zvýšit pohodli.

Technické údaje

Ventilátor:	Síla foukání nastavitelná ve 4 stupních (max 3.5 m/s)
Proud vzduchu :	350 m^3 / hodina
Zdroj energie:	Zabudovaný akumulátor
Akkumulátor:	18650 Li-ion, 3.7V, 4800 mAh
Nabíjecí napětí :	5V, 2A
Výkon:	4.8 W
Konektor:	MicroUSB
Provozní doba na jedno nabití :	4 - 14 hodin (v závislosti na rychlosti)
Doba nabíjení :	4 - 5 hodin
Délka nabíjacího kabelu:	120 cm
Rozměr:	Uzavřené : Ø 197 x 93 mm Otevřené : Ø 197 x 1020 mm
Materiál:	Plast / Hliník
Barva:	Bílá/ stříbrná
Třída ochrany:	IP20

Před prvním použitím si prosíme pozorně přečtěte tento návod k použití a dodržujte pokyny v něm.

Bezpečnostní upozornění!

Obecné rady
Balení zařízení držte mimo dosah dětí, protože může způsobit udušení! Zařízení mohou používat pouze dospělé osoby. Místo skladování zvolte tak aby se k němu děti nemohly dostat. Se zařízením se děti nesmí hrát. Zařízení je možné používat jen podle určení! Při používání dávejte pozor na fyzickou bezpečnost a bezpečnost lidí kolem vás (zvláště dětí). Zařízení mohou používat osoby, které si přečetly, porozuměli tento návod k použití a jsou schopny ovládat tento produkt. Osoby se sníženými mentálními, fyzickými nebo smyslovými schopnostmi by neměly používat zařízení. Zařízení nepoužívejte pokud Vám spadlo nebo bylo uderení a je očividně poškozené! Je přísně zakázáno používat, upravovat nebo deaktivovat bezpečnostní zařízení podle určení! Před jakoukoliv údržbou odpojte USB konektor zařízení od USB zásuvky! Proveďte údržbu a nastavení podle návodu k obsluze dodaného se zařízením. Údržbářské práce nesmějí provádět děti!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
Zařízení nikdy neprovozujte mokrou, vlhkou rukou! Nedotýkejte se zařízení včetně konektoru USB a kabelu mokrýma rukama! Spotřebič musí být připojen pouze ke zdroji napájení se správným napětím.
Zařízení nepoužívejte v blízkosti vlhkých prostor (vana, sprcha, bazén, umyvadlo). Zařízení připojujte pouze k takovému zdroji elektrického proudu, který dobře znáte. Zařízení není vhodné pro použití ve vlhkém prostředí. Může být používáno pouze v interiéru (IP20)! Před každým použitím se ujistěte, že spotřebič a kabel a konektory jsou neporušené. Používejte pouze nepoškozené zařízení! Nepoužívejte přístroj, pokud je na něm jakékoliv poškození, obraťte se na odborný servis! Během používání dávejte pozor na neporušenost sítového kabelu, vyhýbejte se okrajem nebo předmětem, které mohou poškodit povrch kabelu. Pokud přístroj nepoužíváte, vždy jej odpojte ze zásuvky.

Provozování
Zařízení je vybaveno mřížkou určenou na ochranu čepeli a vaší fyzické integrity. Je přísně zakázané do zařízení vložit jakýkoliv předmět! Zařízení nepoužívejte v blízkosti hořlavých předmětů a materiálů. Zajistěte, aby byl spotřebič vzdálen nejméně 50 cm od všech ostatních předmětů. (Stěny, záclony, atd.) Zařízení je přísně zakázáno zakrývat jakýmkoliv materiálem. Ventilátor je zakázené používat v uzavřeném stavu. Výrobce a distributor neodpovídají za žádné škody vyplývající z nesprávného použití nebo obsluhu.

NÁVOD NA POUŽITÍ
Před použitím zařízení si pozorně přečtěte následující návod na použití a bezpečnostní upozornění. Při použití postupujte tak, jak je zde popsáno! Uschovejte tento manuál pro budoucí použití. Pokud zařízení půjčujete někomu dalšímu, přiložte toto dokumentaci.
Zařízení je určeno na použití občanů. Zařízení nerozebírejte ani neupravujte! V případě poruchy kontaktujte odborníka, který může zařízení opravit pouze pomocí originálního dílu! Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny!
Otevření zařízení: Najděte „OPEN" na boční části skříňky a otevřete hlavu ventilátoru směrem nahoru, potom nastavte úhel ventilátoru v závěsu označeném „CLOSE". Můžete vytáhnout držák na spodní části teleskopické tyče, abyste vysunuly teleskopický stojan, a pak pomocí stejného držáku roky upevněte část stojanu.
Složení zařízení: Pokud je zařízení na nabíječce, odpojte nabíječku a vypněte jej, pokud je zařízení zapnuté. Uvolněte konzolu ve spodní části stojanu a zavřete teleskopickou část. Otočte pojistnou stopku do horní polohy a zapojte hlavu ventilátoru do části základny označené „ZAVŘENO". Pokud správně sedí, zavřete ventilátor k nápisu „OPEN".
Nabíjení akumulátoru: Zařízení nabíjejte pouze z USB zásuvky správným napětím (5 V)! Doba nabíjení na plně nabití trvá 4-5 hodin. Informace o procesu nabíjení poskytují modré LED diody na otáčkách ventilátoru (v otevřeném stavu).

Skladací ventilátor — SK

Popis produktu
Keďže sa blíži leto, urobíme všetko pre to, aby sme mali v byte príjemnú a obývateľnú teplotu. Ľudia citlivý na klimatizáciu radšej využívajú túto formu ochladenia.Ventilátor je výbornou voľbou do domácností a kancelárie tiež.Dá sa zložiť do kompaktnej veľkosti, takže sa ľahko prenáša, dá sa použiť kdekoľvek vďaka bezdrôtovému ovládaniu a rýchlo sa nastavuje. Navrhnutý s moderným vzhľadom, teleskopický ventilátor, ktorý vám umožní ľahko zvýšiť pohodlie.

Technické údaje

Ventilátor:	Sila fúkania nastaviteľná v 4 stupňoch (max 3.5 m/s)
Prúd vzduchu:	350 m^3 / hodina
Zdroj energie:	Zabudovaný akumulátor
Akkumulátor:	18650 Li-ion, 3.7V, 4800 mAh
Nabíjacie napätie:	5V, 2A
Výkon:	4.8 W
Konektor:	MicroUSB

Prevádzkovanie
Zariadenie je vybavené mriežkou určenou na ochranu čepeli a vašej fyzickej integrity. Je prísne zakázané do zariadenia vložiť akýkoľvek predmet! Zariadenie nepoužívajte v blízkosti horľavých predmetov a materiálov. Zaistite, aby bol spotrebič vzdialený najmenej 50 cm od všetkých ostatných predmetov. (steny, záclony, atď.) Zariadenie je prísne zakázané zakrývať akýmkoľvek materiálom. Ventilátor je zakázené používať v uzavretom stave. Výrobca a distribútor nezodpovedajú za žiadne škody vyplývajúce z nesprávneho použitia alebo obsluhu.

NÁVOD NA POUŽITIE
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte nasledujúci návod na použitie a bezpečnostné upozornenia. Pri použití postupujte tak, ako je tu popísané! Uschovajte si tento manuál pre budúce použitie. Ak zariadenie požičiavate niekomu ďalšiemu, priložte túto dokumentáciu.
Zariadenie je určené na použitie občanom. Zariadenie nerozoberajte ani neupravujte! V prípade poruchy kontaktujte odborníka, ktorý môže zariadenie opraviť iba pomocou originálneho dielu! Dodržujte prosím bezpečnostné pokyny!
Otvorenie zariadenia: Nájdite „OPEN" na bočnej časti skrinky a otvorte hlavu ventilátora smerom hore, potom nastavte uhol ventilátora v závese označenom „CLOSE". Môžete vytiahnuť držiak na spodnej časti teleskopickej tyče, aby ste vysunuli teleskopický stojan, a potom pomocou rovnakého držiaka roky upevnite časť stojana .
Zloženie zariadenia: Ak je zariadenie na nabíjačke, odpojte nabíjačku a vypnite ho, ak je zariadenie zapnuté. Uvoľnite konzolu v spodnej časti stojana a potom zatvorte teleskopickú časť. Otočte poistnú stopku do hornej polohy a potom zasuňte hlavu ventilátora do časti základne označenej „CLOSE". Ak správne sedí, zatvorte ventilátor k nápisu „OPEN".
Nabíjanie akumulátoru: Zariadenie nabíjajte iba z USB zásuvky správnym napätím (5 V)! Doba nabíjania na plné nabitie trvá 4-5 hodín. Informácie o procese nabíjania poskytujú modré LED diódy na otáčkach ventilátora (v otvorenom stave).

Ventilator telescopic, pliabil — RO

Descriere produs
Atuynci când vara este în toi facem tot posibilul pentru a avea o temperatură plăcută, confortabilă în apartamentul nostru. Persoanele sensibile la aparatele de aer conditionat preferă să utilizeze aceastã formă de a obține confortul termic. Poate fi, de asemenea, o alegere ideală atât pentru case, cât și pentru birouri. Poate fi pliat la o dimensiune compactă, deci este ușor de transportat. Il poți folosi oriunde datorită funcționării sale fără fir și poate fi configurat rapid.

Detalii tehnice

Ventilator:	Reglabil în 4 pași Viteza aerului (max. 3.5 m / s)
Flux de aer:	350 m^3 / oră
Sursa de alimentare:	Baterie încorporată
Acumulator:	18650 Li-ion, 3.7V, 4800 mAh
Tensiunea de încărcare:	5V, 2A
Putere:	4.8 W
Conector:	MicroUSB
Timp de funcționare cu o singură încărcare:	4 - 14 ore (în funcție de viteză)
Timp de încărcare:	4 - 5 ore
Lungimea cablului de incărcare:	120 cm
Dimensiuni: Închis:	Ø 197 x 93 mm
Deschis:	Ø 197 x 1020 mm
Material:	Plastic / aluminiu
Culori:	Alb / argintiu
Indice de protecție:	IP20

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele instrucțiuni înainte de utilizare și să le urmați!

Măsuri de siguranță!

Sfaturi generale
Vă rugăm să nu lăsați ambalajul aparatului la îndemâna copiilor, deoarece poate duce la sufocare. Aparatul poate fi utilizat numai de către adulți. Locul de depozitare trebuie ales astfel încât copiii să nu ajungă la aparat. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Dispozitivul poate fi utilizat numai pentru scopul propus!
Când utilizați aparatul, acordați atenție siguranței fizice și a celor din jur (în special a copiilor). Dispozitivul poate fi utilizat numai de persoane care au citit, au înțeles și sunt capabile să opereze aparatul conform cu acest manual de utilizare!
Persoanele cu capacități mentale, fizice sau senzoriale reduse nu trebuie să utilizeze dispozitivul! Nu utilizați aparatul dacă l-ați scăpat sau l-ați lovit anterior și este vizibil deteriorat! Este strict interzisă utilizarea după modificarea sau dezactivarea dispozitivelor de siguranță ! Nu le modificați, dezmontați sau dezactivați!
Deconectați conectorul USB al dispozitivului de la priza USB înainte de orice lucrare de întreținere! Efectuați întreținerea și reglarea conform instrucțiunilor de utilizare furnizate împreună cu dispozitivul. Lucrările de întreținere nu trebuie efectuate de către copii!

Bazei marcată cu „ÎNCHIS". Dacă totul s-a potrivit, închideți ventilatorul la „OPEN".
Încărcarea bateriei: Încărcați dispozitivul doar de la o priză USB cu tensiunea corectă (5V)! Timpul de încărcare este de aprox. 4-5 ore pentru. Informațiile despre procesul de încărcare sunt furnizate de LED-urile albastre de pe indicatorul de viteză al ventilatorului.

bewello
Product Nr. BW2052