

# KONYHAI MÉRLEG

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HU



**SENCOR®**

SKS 5305

A termék üzembe helyezése előtt, kérjük ismerkedjen meg a használati útmutatóval, még ha ismeri is a hasonló termékek felhasználási módját! A terméket csak az ezen használati útmutatóban leírtak szerint használja! Az útmutatót őrizze meg későbbi szükség esetére.

Javasoljuk, hogy legalább a jótállás idejére őrizze meg a termék eredeti dobozát, csomagolását, pénztárbizonylatát és jótállási jegyét! Átszállítás esetén csomagolja vissza a készüléket az eredeti dobozába, így biztosítja a termék maximális védelmét az átszállítás során (pl. költözés vagy szakszervizbe küldés).

**TARTALOMJEGYZÉK**

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.....	2
HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK.....	3
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS.....	4
HASZNÁLT ELEMEK MEGSEMISÍTÉSE.....	4
HIBAELEHÁRÍTÁS.....	4
MŰSZAKI ADATOK.....	4
HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE.....	4
UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN.....	4

**FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK**

- 1) Ezt a terméket nem olyan személyeknek (beleértve gyerekeket) tervezték, akik csökkent fizikai vagy szellemi képességűek vagy korlátozott tapasztalatú és tudású személyek, ha nincs mellettük felügyelő vagy biztonságukért felelős személy, aki ellátta őket a berendezés használatára vonatkozó utasításokkal.
- 2) A gyerekeknek felügyelet alatt kell lenniük, hogy biztosítsa, nem fognak a termékkel játszani.
- 3) Soha se javítsa a berendezést maga és ne is végezzen rajta semmilyen módosításokat. A terméken végrehajtott összes javítást és beállítást bízza szakértő cégre/szakszervizre! A jótállási idő alatti termékbe beavatkozással elveszítheti a jótállási teljesítésre vonatkozó jogát.
- 4) A terméket éghető vagy illékony anyagok közelében ne használja, se ne tárolja.
- 5) Ne tegye ki a mérleget szélsőséges hőmérsékleteknek, közvetlen napsütésnek, túlzott nedvességnek és ne tegye azt túlzottan poros környezetbe!
- 6) A terméket ne tegye fűtőtestek, nyílt láng vagy más készülékek és berendezések közelébe, amelyek hőforrások.
- 7) A termék rendeltetése a háztartási felhasználás. Ne használja ipari környezetben vagy kint!
- 8) Ne használja a terméket a rendeltetésszerű használatától eltérő módon!
- 9) Ne szóktelljen vizet vagy más folyadékot a termékre! A berendezést soha se merítse vízbe, vagy más folyadékba.
- 10) Ha a berendezést hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket. Ellenkező esetben kifolyhatnak a berendezés belsejébe és visszafordíthatatlanul károsodhat.
- 11) Ne használjon tölthető elemeket.

## HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

### Első bekapcsolás

- 1) Vegye le az elemtér fedelét a mérleg alulsó felén!
- 2) Távolítsa el az átlátszó szigetelőszalagokat, amely az elemek lemerülését akadályozza és a fedelet csukja vissza.
- 3) A mérleget egyenes, száraz felületre tegye!
- 4) A mérleget az „ON/OFF” gombbal kapcsolja be.

### A tömegegységek beállítása

Ez a mérleg tömegegység átszámolással rendelkezik. Ha át akar kapcsolni a tömegegységek közt, azt a „UNITS” (g --> fl.oz --> oz --> ml) gomb ismételt lenyomásával végezheti el.



#### Figyelmeztetés:

- A tömegegységek között csak akkor lehet átkapcsolni, ha a mérleg ki van nullázva és nyugalmi állapotban van.

### Bemérlegelés funkció (TARE)

- 1) Helyezze a mérlegre az edényt, amelyben az egyes hozzávalókat szeretné megmérni, és a kijelző nullázásához nyomja meg a „TARE” gombot!
- 2) Tegye az edénybe a megmérni kívánt hozzávalót! A hozzávaló tömege megjelenik a kijelzőn. Ha ugyanabban az edényben több hozzávalót szeretne megmérni, a kijelző lenullázásához nyomja meg újra a „TARE” gombot, és megmérheti a következő hozzávalót. Ezt mindaddig folytathatja, amíg le nem méri az összes hozzávalót.



#### Figyelmeztetés:

- Ha a mérleget edénnyel együtt nullázza ki, amelynek tömege kisebb, mint 50g, a kijelzőn „0 g” jelek meg és nem fogja az edény tömegét figyelembe venni.
- Ha a mérleget edénnyel együtt nullázza ki, amelynek tömege nagyobb, mint 50 g, a kijelzőn „0 g” jelenik meg és „TARE” mutatón a kijelző bal felső részén.

### Túlterhelés-jelző

Ha a mérleget túlterheli (a max. kapacitása 5 kg), akkor az „EEEE” jel jelenik meg a kijelzőn.

### Automatikus kikapcsolás funkció

Ez a mérleg automatikus kikapcsolás funkcióval rendelkezik tétlenség esetére – automatikus kikapcsolására 1 perc után kerül sor, ha nem használja.

### A mérleg kézi kikapcsolása

A mérleget az „ON/OFF” gomb 2 másodpercre lenyomva tartásával kapcsolja ki.

### Elemcsere

Ha a kijelzőn lemerült elem jelzés tűnik fel, ki kell cserélni az elemeket.

- 1) Vegye le az elemtér fedelét a mérleg alulsó felén!
- 2) Vegye ki a régi elemeket.
- 3) Az elemtartó térbe tegyen 2db CR2032 3V lithium elemet, miközben ügyeljen a helyes polaritás betartására (az elemek pozitív pólusa mindig felfelé nézzen).



#### Figyelmeztetés:

- Ha a mérleget hosszabb ideig nem használja, vízszintes helyzetben tárolja, ami jobban óvja a nagyon érzékeny érzékelőket a mérleg lábaiban.
- Ne hagyjon a mérlegen tárgyakat, amik fölöslegesen terhelnék az érzékelőit.
- Erős mágneses terek befolyásolhatják a mérlegelés pontosságát. Kerülje a mérleg ilyen helyeken használatát.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A berendezés külső részeinek tisztítására puha, langyos vízben nedvesített rongyot használjon. Ne használjon erős tisztítószereket, oldószereket, vagy higítót, különben a készülék burkolata károsodhat.

## HASZNÁLT ELEMELK MEGSEMISÍTÉSE

Ezen termék tartozékainak része az alkáli elem. A használt elemek nem tartoznak a háztartási hulladékba. Adja le azokat a használt elemek elhelyezésére szolgáló gyűjtőhelyekre!

## HIBAEHÁRÍTÁS

Ha a mérleg véletlenszerű értékeket jelez vagy magától kikapcsol, újraindítani szükséges. Ilyen esetben körülbelül 10 másodpercre vegye ki az elemeket, majd tegye vissza azokat. A mérlegnek most rendesen kellene működnie.

## MŰSZAKI ADATOK

Tápellátás:..... 2 x 3V lithium elem (2 x CR2032)  
 Max. mérhető tömeg: ..... 5000 g  
 Mérlegelés pontossága: ..... 1 g/0,1 fl.oz/0,1 oz/1 ml  
 Tömegegységek átkapcsolása: ..... g --> fl.oz --> oz --> ml  
 Méretek (hossz x mélység x magasság):..... 160 x 230 x 14 mm

A szöveg és műszaki paraméterek változtatásának joga fenntartva.

## HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jel a terméken, a tartozékon vagy a csomagoláson azt jelenti, hogy a terméket nem lehet közösleges háztartási hulladékként kezelni. A terméket az elektromos és elektronikus berendezéseket újrahasznosító gyűjtőhelyen leadva semmisítse meg. EU országokban és más európai országokban külön begyűjtőrendszerek léteznek a használt elektromos és elektronikus termékek felhalmozására.

A helyes megsemmisítés biztosításával az élőköznyezetre és egészségre káros veszélyek kialakulását előzheti meg, amelyek a helytelen hulladékkezelésből adódhatnak. A hulladékok újrahasznosítása segít megőrizni a természetes nyersanyagforrásokat - ezért ne dobja ki régi elektromos és elektronikus berendezéseit a háztartási hulladékkal. Részletes tájékoztatóért a termék újrahasznosításáról kérjük hívja a helyi környezetvédelmi hivatal munkatársait (városi vagy megyei), a begyűjtőhely munkatársait vagy a bolt eladóját, ahol a terméket vette.

## UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyre helyezze el!



Ez a termék összhangban van az EU elektromágneses kompatibilitásról és árambiztonságról szóló irányelveivel.