

Digitális személyi mérleg

Használati útmutató

HU



SENCOR®

SBS 2507RD / SBS 2507BL /
SBS 2507WH

A termék használatba vétele előtt, kérjük ismerkedjen meg a használati útmutatóval, még abban az esetben is, ha ismeri a hasonló termékek kezelését! A terméket csak az ezen használati útmutatóban leírtak szerint használja! Őrizze meg a használati útmutatót, később is szüksége lehet rá.

Javasoljuk, hogy legalább a jótállás idejére őrizze meg a termék eredeti dobozát, csomagolását, pénztárbizonylatát és jótállási jegyét! Átszállítás esetén csomagolja vissza a készüléket az eredeti dobozába, így biztosítja a termék maximális védelmét az átszállítás során (pl. költözés vagy szakszervizbe küldés).

HU-1

TARTALOM

FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK	9
HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK	10
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	11
HIBAELHÁRÍTÁS	11
HASZNÁLT ELEMEK MEGSEMISÍTÉSE	11
MŰSZAKI ADATOK	11
HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE	12
UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN	12

FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- 1) A terméket óvatosan csomagolja ki és ügyeljen arra, hogy a csomagolóanyag egyik részét se dobja ki korábban, mint hogy megtalálja a termék összes részét.
- 2) Ezt a terméket nem olyan személyeknek (beleértve gyerekeket) tervezték, akik csökkent fizikai vagy szellemi képességűek vagy korlátozott tapasztalatú és tudású személyek, ha nincs mellettük felügyelő vagy biztonságukért felelős személy, aki ellátta őket a berendezés használatára vonatkozó utasításokkal.
- 3) A gyerekeknek felügyelet alatt kell lenniük, hogy biztosítsa, nem fognak a termékkel játszani.
- 4) Soha se javítsa maga a terméket és ne is végezzen rajta módosításokat – áramütés veszélye! A termékén végrehajtott összes javítást és beállítást bízza szakértő cégre/szakszervizre! A jótállási idő alatti termékbe beavatkozással elveszítheti a jótállási teljesítésre vonatkozó jogát.
- 5) Soha se használja a terméket, ha nedves a lába. Csúszásveszély!
- 6) A terméket éghető vagy illékony anyagok közelében ne használja, se ne tárolja.
- 7) A terméket ne tegye ki szélsőséges hőmérsékleteknek, közvetlen napfénynek, túlzott páratartalomnak és ne tegye túlzottan poros környezetbe.
- 8) A terméket ne tegye fűtőtestek, nyílt láng vagy más készülékek és berendezések közelébe, amelyek hőforrások.
- 9) A termék rendeltetése a háztartási felhasználás. Ne használja ipari környezetben vagy kint!
- 10) Ne használja a terméket a rendeltetésszerű használattól eltérő módon!
- 11) Ne szökelljen vizet vagy más folyadékot a termékre! A berendezésbe ne öntsön vizet vagy más folyadékot. A terméket ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- 12) A mérlegre soha se ugráljon.
- 13) A mérleg csak személyek súlyának mérésére szolgál.
- 14) Ne használjon tölthető elemeket.
- 15) Ha a mérleget hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket. Ellenkező esetben kifolyhatnak a készülék belsejébe és az visszafordíthatatlanul károsodhat.
- 16) A gyártó nem felel a készülék vagy tartozékainak helytelen használatából adódó károkért (sérülés, megégés, gőz okozta égés, tűz, élelmiszer megromlás stb.)

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Első használat előtt

- 1) A pontos súlymérés érdekében, a mérleget egyenes és szilárd felületre helyezze (parketta, talajcsempe, linóleum stb.). Nem javasoljuk, hogy a mérést szőnyegen végezze el.
- 2) Mérlegelés előtt mindig vegye le a cipőt.
- 3) Javasolt, hogy tömegét mindig azonos időben ellenőrizze, legjobb reggel, ébredés után, amikor nem érvényesülnek a táplálkozás, az emésztés vagy a nap folyamán végzett fizikai aktivitás okozta tömegeltérések.
- 4) A mérlegelés eredménye intenzív torna, diéta vagy erős dehidratáció esetén csalóka lehet.
- 5) Mérlegelés közben álljon nyugodtan.
- 6) Ha a mérleget hosszabb ideig nem használja, mindig vízszintes helyzetben tárolja, ami jobban óvja a nagyon érzékeny érzékelőket a mérleg lábaiban.
- 7) Ne hagyjon rajta tárgyakat, amik fölöslegesen terhelnék az érzékelőket.
- 8) Az erős mágneses terek befolyásolhatják a mérlegelés pontosságát. Kerülje a mérleg ilyen helyeken használatát.

Elemek

Nyissa fel az elemtér fedelét a mérleg alulsó felén és távolítsa el a szigetelőszalagot, amely az elemek lemerülését akadályozza szállítás közben.

HASZNÁLAT

Ez a mérleg szabadalmaztatott „Auto-on” funkcióval rendelkezik. Mérlegelés előtt a mérleget nem kell érinteni vagy máshogy üzembe helyezni. Ha meg akarja mérni a tömegét, egyszerűen lépjen a mérlegre, amely azonnal megmutatja a jelenlegi tömegét várakozás nélkül.

Túlterhelés elleni védelem

Ez a mérleg túlterhelés-érzékelővel van ellátva - ha túlterhelődik a mérleg, a kijelzőn az „Err” figyelmeztető üzenet jelenik meg.

Önműködő kikapcsolás funkció

Ez a mérleg tétlenség esetén önműködő kikapcsolás funkcióval rendelkezik – 10 másodperc után önműködően kikapcsol, ha nem használja.

A tömegegységek átkapcsolása

Ez a mérleg tömegegység-átkapcsolóval rendelkezik. Ha a metrikus (kilogramm) és a brit (font vagy stones) egységek között akar átváltani, azt a mérleg hátoldalán levő kapcsolóval végezze el (kg --> lb --> st). A tömegegység-váltás megjelenik a mérleg kijelzőjén.

Megj.:

1 lb (font) = 0,45 kg

1 st (stone) = 6,35 kg

Digitális személyi mérleg

SBS 2507RD / SBS 2507BL / SBS 2507WH

HD

Elemcsere

Ha a kijelzőn a „Lo” érték jelenik meg, ki kell cserélni az elemet.

Nyissa fel az elemtér fedelét a mérleg alulso oldalán és az elemet cserélje újra. Ügyeljen a helyes polarítás betartására (az elem pozitív pólusa mindig felfelé kel nézzen).

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A készülék külső részeinek tisztítására puha, langyos vízben nedvesített rongyot használjon. Ne használjon erős tisztítószereket, oldószereket, vagy higítót, különben a készülék burkolata károsodhat.

HIBAELEHÁRÍTÁS

Ha a mérleg véletlenszerű értékeket mutat vagy önműködően kikapcsol, újra kell indítani. Ilyen esetben 10 másodpercre vegye ki az elemet, majd tegye vissza. Most a mérlegnek rendesen kéne működnie.

HASZNÁLT ELEMÉK MEGSEMMISÍTÉSE

Ezen termék tartozékainak része az alkáli elem. A használt elemeket ne dobja háztartási hulladék közé.

Adja le azokat a használt elemek elhelyezésére szolgáló gyűjtőhelyen!

MŰSZAKI ADATOK

Tápellátás	3V lítium elem (CR2032)
Mérési tartomány	2,5 – 150 kg
Mérlegelés pontossága	100 g
Tömegegységek átkapcsolása	kg --> lb --> st
A kijelző belátható mérete	74 x 30 mm
Méreték (sz x m x m)	302 x 302 x 15 mm
Tömeg	1,48 kg

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országaiban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőköznyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vgy szállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.



Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.