


ELEKTROMOS MELEGÍTŐ TAKARÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HU



SENCOR®

SUB 281BE / SUB 281BL

A termék üzembe helyezése előtt, kérjük ismerkedjen meg a használati útmutatóval, még abban az esetben is, ha ismeri a hasonló termékek kezelését! A terméket csak az ezen használati útmutatóban leírtak szerint használja! Őrizze meg a használati utasítást, később is szüksége lehet rá!

Javasoljuk, hogy legalább a jótállás idejére őrizze meg a termék eredeti dobozát, csomagolását, pénztárbizonylatát és jótállási jegyét! Átszállítás esetén csomagolja vissza a készüléket az eredeti dobozába, így biztosítja a termék maximális védelmét az átszállítás során (pl. költözés vagy szakszervizbe küldés).

HU-1

TARTALOM

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	3
JELMAGYARÁZAT	5
HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK	5
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	5
MŰSZAKI ADATOK	6
UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN	6
HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE	6

ELEKTROMOS MELEGÍTŐ TAKARÓ

SUB 281BE / SUB 281BL

HU

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- 1) A terméket óvatosan csomagolja ki és ügyeljen arra, hogy a csomagolóanyag egyik részét se dobja ki korábban, mint hogy megtalálja a termék összes részét.
- 2) Ezt a terméket nem olyan személyeknek (beleértve gyerekek) tervezték, akik csökkent fizikai vagy szellemi képességűek vagy korlátozott tapasztalatú és tudású személyek, ha nincs mellettük felügyelő vagy biztonságukért felelős személy, aki ellátta őket a készülék használatára vonatkozó utasításokkal.
- 3) Soha se javítsa maga a terméket és ne is végezzen rajta módosításokat – áramütés veszélye! A terméken végrehajtott összes javítást és beállítást bízva szakértő cégre/szakszervizre! A jótállási idő alatti termékbe beavatkozással elveszítheti a jótállási teljesítésre vonatkozó jogát.
- 4) Soha se használja a terméket, ha nedves a keze vagy lába.
- 5) A terméket gyúlékony vagy illékony anyagok közelében ne használja, se ne tárolja.
- 6) A terméket ne tegye ki szélsőséges hőmérsékleteknek, közvetlen napsütésnek, túlzott nedvességnek és ne tegye azt túl poros környezetbe!
- 7) A terméket ne tegye fűtőtestek, nyílt láng vagy más készülékek és berendezések közelébe, amelyek hőforrások.
- 8) A termék rendeltetése a háztartási felhasználás. Ne használja ipari környezetben vagy kint!
- 9) A terméket orvosi célokra (pl. kórházban) használni nem lehet.
- 10) A termék nem használható párnaként háziállatoknak. Szétherapdálhatják és ennek következménye áramütés és az állat elpusztulása lehet.
- 11) Ne használja a terméket a rendeltetés szerű használattól eltérő módon!
- 12) A termék hálózati aljzathoz csatlakoztatása előtt győződjön meg, hogy a hálózati feszültség megegyezik a feszültséggel a címkén.
- 13) Ne tegye a tápkábelt forró felületek közelébe vagy éles tárgyakra át. Ne tegyen a tápkábelre nehéz tárgyakat, a kábelt olyan helyre helyezze el, ahol nem lép rá és nem botlik el benne senki! Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érintkezzen forró felülettel.
- 14) Ha a termék tápkábele sérült, cseréjét bízva szakemberre, hogy elkerülje veszélyes helyzetek kialakulását. Sérült tápkábelrel vagy villásdugóval rendelkező készüléket tilos használni.
- 15) A dugót ne a kábel húzásával húzza ki a hálózati aljzathoz.
- 16) A terméket működés közben ne szöktelje le vízzel vagy más folyadékkal. A terméket működés közben ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- 17) A terméket soha se használja kád, mosdó vagy más vízzel telt edény közelében.
- 18) Ha a készüléket épp nem használja vagy nem fogja használni, kapcsolja ki és húzza ki az áramhálózatból. Tisztítás előtt ugyanígy járjon el.
- 19) A terméket soha se hagyja működésben felügyelet nélkül.
- 20) Minden elrakás előtt hagyja a készüléket teljesen kihűlni.
- 21) Ha a készüléket gyermekek közelében használja, legyen fokozottan óvatos! A készüléket mindig tartsa tőlük távol. A gyerekeknek felügyelet alatt kell lenniük, hogy biztosítsa, nem fognak a termékkel játszani.
- 22) A terméket soha se használja helység fűtésére.
- 23) A melegítő takarót ne tegye matrac alá.
- 24) A melegítő takarót ne szúrja át tüvel vagy más éles tárggyal.
- 25) A melegítő takaróra ne tegyen nagy vagy nehéz tárgyakat mint pl. bőrönd és hsn..
- 26) Ügyeljen arra, hogy a melegítő takaró kapcsolója ne legyen betakarva huzattal, párnával vagy hasonlóval és könnyen elérhető legyen.
- 27) A melegítő takarót használat közben ne rakja össze, ne hajtogassa és ne göngyöltse össze.
- 28) A melegítő takarót ne használja állítható ágyon. Ha állítható ágyon használja, biztosítsa, hogy a melegítő takaró ne legyen összehajtvva és a tápkábel ne csipődjön be és ne gabalyodjon össze.
- 29) A gyártó nem felel a készülék vagy tartozékainak helytelen használatából adódó károkért (sérülés, megégés, gőz okozta égés, tűz, élelmiszer megromlás stb.).
- 30) A terméket gyakran ellenőrizze le, azon nem lehet sérülés vagy nagymértékű kopás. Amennyiben ilyet észlel, akkor a terméket ne használja, azt vigye vissza a vásárlás helyére.
- 31) FIGYELMEZTETÉS! A termék használata közben ne aludjon el.

HU-3

ELEKTROMOS MELEGÍTŐ TAKARÓ

SUB 281BE / SUB 281BL

- 32) A termékhez csak a mellékelt vezérlőegységet használja. A vezérlőegységen és a melegítő takarón azonos típusjelzésnek kell lennie.

ELEKTROMOS MELEGÍTŐ TAKARÓ

SUB 281BE / SUB 281BL

HU

JELMAGYARÁZAT

	A termék csak kézzel mosható max. 40 °C hőfokon. A termék nem mosható mosógépben.		A termék nem fehéříthető.
	A termék nem szárítható dobszárítóban.		A termék nem vasalható. Tilos a gőzölés.
	Ne szűrjön bele gombostűket.		Ne használja áthajtva vagy összegyűrve.
	Olvassa el ezt az útmutatót.		

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

- 1) Tekerje szét a melegítő takarót ahol használni akarja és győződjön meg, hogy nincs megtörve vagy meggyűródve és a tápkábelek mindkét vezérlővel a felső részen vannak a fejhez közelebb. Ellenőrizze, hogy a melegítő takaró rendesen ki van egyenesítve. Mindig ha a melegítő takarót használja kérjük ellenőrizze, hogy jól szét van terítve és ki van egyenesítve.
- 2) Mindkét vezérlő tápkábel dugót csatlakoztassa a hálózati aljzatba.



Megjegyzés:

Ez a melegítő takaró modell két önálló, külön vezérléssel ellátott fűtő-áramkörrel rendelkezik. Ellenőrizze, hogy a melegítő takaró rendesen ki van egyenesítve. Mindig ha a melegítő takarót használja kérjük ellenőrizze, hogy jól szét van terítve és ki van egyenesítve.



- 3) Kapcsolja be a melegítő takarót a kapcsolóval.

- 0 szint = a melegítés ki van kapcsolva
- 1 szint = kisebb teljesítmény, a piros jelző a vezérlőn gyengébben világít
- 2 szint = nagyobb teljesítmény, a piros jelző a vezérlőn erősebben világít



Megjegyzés:

Az 1-es szintre kapcsolás után a takaró üzemhőfokra kb. 30 perc alatt melegszik. A 2-es szintnél az üzemhőfokra melegedés kb. 60 percig tart.



Figyelmeztetés:

- 1) Ha a melegítő takaró be van kapcsolva, a kapcsolója enyhén felmelegedhet, ezért működés közben nem lehet letakarva.
- 2) A melegítő takaró hőmérsékletet nem kézzel kéne ellenőriznie, mivel az kevésbé érzékeny mint a teste többi része. A kézzel érzékelt hőfok alacsonyabbnak tűnik és kellemetlen lehetne a teste többi részének.
- 3) A melegítő takaró használata közben takarózzon be még pl. paplannal, különben nagy hővesztesség adódna és a takaró nem melegítene eléggé.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS



Figyelmeztetés:

Tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket az áramforrásból.

Az apró szennyeződésekét langyos vízbe mártott törőronggyal vagy nedves szivaccsal távolítsa el. A nagyobb szennyeződésekét mosással.

HU-5

Eljárás mosásnál:

- 1) A takarót leghamarabb a biztosíték felfelé kihúzásával csatlakoztassa le a mindkét vezérlő tápkábeléről.
- 2) Kézzeel mossa max. 40 °C hőfokon.
- 3) A takarót mosás után alaposan öblítse ki langyos vízben.
- 4) A melegítő takarót ne csavarja és ne használja dobszárítóban.
- 5) A takarót terítse ki szárítóra és hagyja természetes módon megszáradni.

**Figyelmeztetés:**

- A melegítő takarót soha se mossa a tápkábelekkel együtt!
- A szárításhoz ne használjon hajszárító vagy más készüléket, a takarót hagyja levegőn.
- A melegítőt soha se kapcsolja be szárítás céljából!

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség:	230 V AC (váltakozó)
Névleges frekvencia:	50 Hz
Névleges fogyasztás:	2 × 60 W
Védelmi osztály (áramütés ellen vonatkozóan):	II
Tápkábel hossz:	2,1 m
Méret:	160 × 140 cm

A szöveg és a műszaki paraméterek változtatásának joga fenntartva.

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országaiban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkönyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vagy szállítójától.

Megsemmisítés Európai Unió kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.



Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.

Változtatások a szövegben, kivitelen és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.