



HU ■ Állványos ventilátor


Az eredeti útmutató fordítása

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!

- A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseknek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják. A készüléket 8 év feletti gyerekek csak felnőtt személy felügyelete mellett tisztíthatják. A készüléket és a hálózati vezetéket 8 év alatti gyerekeknek elérhetetlen helyen tárolja. A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak.
- A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni.
- A készüléket csak előírászerűen leföldelt aljzathoz szabad csatlakoztatni.
- A készüléket háztartásokban, irodákban és más hasonló helyiségekben lehet használni. A készüléket poros és nedves helyen, ipari környezetben, vagy veszélyes vegyi és robbanó anyagok közelében, illetve mosodákban, fürdőszobákban, továbbá szabadban használni tilos.
- A készüléket ne tegye forró helyre (nyílt láng vagy más hőforrások közelébe).
- A készüléket nem stabil felületre (pl. vastag és puha szőnyegre) felállítani tilos. A készüléket vízszintes és sima, száraz és stabil felületre kell felállítani.
- A készülékre csak eredeti alkatrészeket szereljen fel. A készülék össze- vagy szétszerelése előtt a készüléket kapcsolja le, és a hálózati vezetéket húzza ki a fali aljzathoz.
- Az elektromos aljzathoz való csatlakoztatás előtt ellenőrizze le, hogy a készülék a jelen használati útmutató szerint helyesen össze van-e szerelve. A készüléket a védőrácsok nélkül ne kapcsolja be.
- A készüléket nedves és vizes kézzel ne fogja meg. Ez különösen fontos utasítás abban az esetben, ha a készülék a hálózathoz van csatlakoztatva.
- Használat közben a készüléket ne takarja le. A rácson keresztül ne dugja készülékbe az ujját vagy valamilyen tárgyat.
- A forgó részekhez ne érjen hozzá.

- A készüléket és a hálózati vezetéket vízbe vagy más folyadékba mártani, illetve folyó víz alatt elmosni tilos.
- A hálózati vezeték nem lóghat le az asztalról és nem érhet hozzá forró tárgyakhoz.
- Ha a készüléket már nem kívánja használni, azt felügyelet nélkül hagyja, mozgatni, tisztítani vagy szétszerelni szeretné, akkor a készüléket kapcsolja le és a hálózati csatlakozódugót is húzza ki az elektromos aljzatból.
- A motor burkolatát ne szerelje le.
- A hálózati vezetéket nem szabad a vezetéknél megfogva a fali aljzatból kihúzni, a művelethez a csatlakozódugót fogja meg. Ellenkező esetben a vezeték vagy az aljzat megsérülhet.
- A balesetek és áramütések elkerülése érdekében, a készülék hálózati vezetékét csak márkaszerviz vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki. A készüléket sérült hálózati vezetékkel használni tilos.
- Ha a készülék nem működik megfelelő módon, leesett vagy más módon megsérült, nedvesség érte vagy vízbe esett, akkor azt ne használja. A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a készüléket ne próbálja meg saját erőből megjavítani, illetve azt bármilyen módon átalakítani. A készülék minden javítását bízza a legközelebbi márkaszervizre. A készülék illetéktelen megbontása esetén a termékhiba felelősség és a garancia megszűnik.

A



HU Állványos ventilátor Használati útmutató

- A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. A használati útmutatót őrizze meg, később is szükségére lehet rá.
- Legalább a termékhiba felelősség (illetve garancia) időtartama alatt javasoljuk az eredeti csomagolás (kartondoboz és egyéb csomagolóanyagok), a pénztári bizonylat, a termékhiba felelősségre vonatkozó gyártói nyilatkozat vagy a garancialevél megőrzését. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A VENTILÁTOR RÉSZEI

- A1** Állvány rögzítő csavar
- A2** Talp
- A3** Alsó rúd
- A4** Alsó rúd rögzítő csavar
- A5** Felső rúd
- A6** Felső rúd rögzítő csavar
- A7** Ventilátor fej
- A8** Fordulatszám fokozat kapcsoló és a ventilátor kikapcsolása
0 – kikapcsolva, 1 – alacsony fordulatszám, 2 – közepes fordulatszám, 3 – magas fordulatszám
- A9** Oszcilláló mozgás kapcsoló
- A10** Tengely
- A11** Hátsó védőrács
- A12** Védőrács rögzítő anya
- A13** Ventilátorlapát
- A14** Ventilátorlapát rögzítő anya
- A15** Első védőrács



Megjegyzés

A ventilátort szétszerelt állapotban szállítjuk. A ventilátor tartozékai pontosan egymásba illeszkednek, a ventilátor gyorsan és egyszerűen szétszerelhető, tisztítható és tárolható.

ÖSSZEÁLLÍTÁS ELŐTT

- A készüléket és a tartozékait vegye ki a csomagolásból. A csomagolóanyagok megsemmisítése előtt ellenőrizze le, hogy nem hiányzik-e valamilyen alkatrész.

A KÉSZÜLÉK ÖSSZEÁLLÍTÁSA

- Az összeszerelést az „A” ábra számozott nyilai szerint hajtsa végre.
- Készítse elő az **A2** talpat és tegye le sima felületre. Az **A2** talp középső furatába dugja be az alsó rudat **A3**, majd rögzítse az **A1** csavarral. Az **A5** felső rudat dugja a ventilátor fej **A7** bilincskébe, és az **A6** csavarral rögzítse. Az **A5** felső rúd szabad végét dugja az alsó rúd **A3**, és az **A4** csavarral rögzítse.
- A hátsó védőrácsot **A11** helyezze a ventilátor fejre **A7** úgy, hogy a védőrács **A11** nyílásai a ventilátor fejen **A7** található kiálló részekre kerüljenek.
- Az **A11** hátsó védőrácsot rögzítse az **A12** anyával.
- Az **A10** tengelyre húzza rá a ventilátorlapátot **A13**. Forgassa meg a ventilátorlapátot **A13**, ellenőrizze le, hogy a motor tengelye akadálymentesen és könnyen forgatható-e. Az **A13** ventilátorlapátot rögzítse az **A14** anyával.
- Végül szerelje fel az első védőrácsot **A15**. Az első védőrácsot **A15** helyezze a hátsó védőrácsra úgy, hogy a rögzítő elemek egymáshoz kerüljenek. Ügyeljen arra, hogy a rácsok rögzítő furata egymással szemben legyen. Az első rácsot nyomja a hátsó rácsba, kattánást jelzi a megfelelő rögzülést. A rácsokat csavarral rögzítse egymáshoz.

A VENTILÁTOR HASZNÁLATA

- A ventilátort száraz és tiszta, sima és vízszintes felületre állítsa fel, egy fali aljzat közelébe. A hálózati vezetékét csatlakoztassa a fali aljzathoz. A bekapcsolás előtt győződjön meg a ventilátor helyes összeszereléséről.

VENTILÁTOR FORDULATSZÁM BEÁLLÍTÁSA ÉS A VENTILÁTOR KIKAPCSOLÁSA

- A fordulatszám beállításához az **A8** kapcsolót használja. Az **A8** kapcsoló állásaihoz tartozó funkciók:
0 - ventilátor kikapcsolva;
I – alacsony fordulatszám;
II – közepes fordulatszám;
III – magas fordulatszám.
- A ventilátor használatának a befejezése után az **A8** kapcsolót fordítsa „0” (kikapcsolva) állásba, és a hálózati vezetékét is húzza ki a fali aljzathoz.

A VÍZSZINTES OSZCILLÁLÁS BEÁLLÍTÁSA

- Az **A9** kapcsolóval lehet be- és kikapcsolni a ventilátor fej **A7** vízszintes oszcilláló mozgását. Amikor a ventilátor működik, a vízszintes oszcilláláshoz az **A9** kapcsolót nyomja le. A ventilátor fej **A7** vízszintes síkban, körülbelül 80°-os tartományban, ide-oda fog mozogni. Az oszcilláló mozgás kikapcsolásához az **A9** kapcsolót húzza fel.

A VENTILÁTOR FEJ FÜGGŐLEGES DÖLÉSSZÖGÉNEK A BEÁLLÍTÁSA

- A ventilátor fej **A7** függőleges dőlésszögének a beállítását a ventilátort kapcsolja le. A ventilátor fejét állítsa be a kívánt dőlésszögbe.



Megjegyzés

A ventilátor fej **A7** dőlésszöge csak korlátozott mértékben állítható be (lefelé vagy felfelé). Ne használjon nagy erőt a dőlésszög beállításához.

A VENTILÁTOR FEJ MAGASSÁGI BEÁLLÍTÁSA

- A ventilátor fej **A7** magasságának a beállításához lazítsa meg az **A4** csavart, a felső rudat **A5** dugja be (vagy húzza ki) az **A3** alsó rúdba, és állítsa be az **A7** ventilátorfej kívánt magasságát. Az **A4** rögzítő csavart húzza meg.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A tisztítás megkezdése előtt a ventilátort kapcsolja le és a hálózati vezetékét is húzza ki a fali aljzathoz.
- A ventilátort tartsa tisztán. A tisztítás megkezdése előtt a ventilátort kapcsolja le, és a hálózati vezetékét húzza ki a fali aljzathoz. A ventilátort ne szerelje szét.
- A ventilátor külső felületének a tisztításához tiszta, és enyhén benedvesített puha ruhát használjon. A felületeket törölje szárazra. Ügyeljen arra, hogy a motoros egységbe ne kerüljön víz.
- A ventilátort és a hálózati vezetékét vízbe vagy más folyadékba mártani, illetve folyó víz alatt elmosni tilos.
- A tisztításhoz ne használjon karcoló tisztítóanyagokat és eszközöket, illetve oldó- és higító szereket, vagy benzint.
- A ventilátor lapátokat a porszívó kék szívfőjével lehet portalánítani.

TÁROLÁS

- Ha a ventilátort nem kívánja használni, akkor száraz és tiszta helyen, gyerekektől elzárva tárolja.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség.....	220–240 V~
Névleges frekvencia.....	50 Hz
Névleges teljesítményfelvétel.....	50 W
Zajszint.....	56 dB
Lapátkerék átmérő.....	40 cm
Maximális levegőáramlás.....	51 m ³ /perc
Üzemeltetési érték.....	1,31 (m ³ /perc)/W
Maximális légáramlat sebesség.....	2,75 m/s
Az üzemeltetési érték mérési szabványa.....	IEC 60879:1986+cor1:1992
Kapcsolatfelvételi adatok további információk beszerzéséhez.....	FAST ČR, a.s., Cernokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Csehország

Az SFN 4060WH típusjelű készülék deklarált zajszintje 56 dB(A), ami „A” akusztikus teljesítménynek felel meg, 1 pW akusztikus teljesítményt figyelembe véve.



Áramütés elleni védelem:

II. osztály. A felhasználó áramütés elleni védelméről kettős szigetelés gondoskodik.

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

AZ ELHASZNÁLDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMSÍTÉSE



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A fentiek alternatívájaként az EU országaiban, illetve más európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasználdott termék az üzletben is leadható.

A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is segíti megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást.

Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unió országain kívül

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.



A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.